


## Systemkommandoer







Nedenfor er angivet de forskellige kommandoer, som efter at PIN koden er indtastet, som beskrevet i trin 2 ovenfor, kan afgives via opringning eller ved at sende en SMS til alarmsystemet.

Rammen for alle kommandoer til GSM-AD-003 alarmsystemet er: pinkode#(standard fra fabrikkens side 123456) kommando kode#. **Eksempel: 123456#1#1#**

Funktion	SMS kode	Note
Aktiver alarmen	1#1#	
Deaktiver alarmen	1#0#	
Status for opsætningen af alarmen	Pinkode#	<p>Når du har ændret alarmens standard opsatte pin kode til din egen personlige pin kode, f.eks. hvis din kode nu er 987807 skal du sende 987807#(<b>og kun det</b>) for at se status for opsætning af alarmen. Listet nedenfor er et eksempel på, hvordan status for alarm sms kunne se ud.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Disarm(deaktiveret), her kunne også stå Arm (aktiveret).</li><li>○ SMS: On(send SMS ved alarm til)</li><li>○ Phone: On(Opkald ved alarm til)</li><li>○ Siren: On(sirene til)</li></ul>

		<p><b>De sidste 3 er kun gældende for Kina, så de skal ses bort fra.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CenterTel: Off</li> <li>○ Arm CenterTel: Off</li> <li>○ Disarm CenterTel: Off</li> </ul>
Slå den indre zone fra(svarer til at trykke på  X knappen på fjernbetjeningen)	1#2#	<p>Hvis denne kode er blevet aktiveret, og man efterfølgende ønsker at alle sensorerne igen skal være aktive, anvendes kode 1#1#</p> <p>Ønsker man helt at deaktivere alle sensorerne, efter denne kode er blevet anvendt, anvendes kode 1#0#</p>
Slå sirenen <b>TIL</b>	11#1#	Denne kode indstiller sirenen til at hyle når alarmen udløses.
Slå sirenen <b>FRA</b>	11#0#	Denne kode indstiller sirenen til at ikke hyle når alarmen udløses.
Modtag SMS ved alarm	12#1#	
Modtag ikke SMS ved alarm	12#0#	
Modtag opkald ved alarm	15#1#	
Modtag ikke opkald ved alarm	15#0#	
Status for tilsluttede zoner	#30##	<p>Alarmcentralen sender en SMS med oversigt over aktiverede og deaktiverede zoner.</p> <p>N betyder at zonerne er slået til og FF betyder de er slået fra. Nedenfor er et eksempel på sådan en status SMS:</p> <p>"Zone</p>

		<p>1:) N</p> <p>2:) N</p> <p>3:) FF</p> <p>4:) N</p> <p>5:) N</p> <p>6:) N</p> <p>7:) N"</p> <p>Osv. Afhængig af, hvor mange zoner der er opsat til alarmerne, dvs. afhængig af hvor mange sensorer der er kodet til alarmerne.</p>
Ændring af pinkode	31#ønskede kodeord(0-6 tegn)#	<p>Eksempel: Hvis kodeordet skal ændres til 090810, skal følgende SMS: 123456#31#090810#, kodeordet er nu ændret til 090810. (husk at 123456 er det fabriksindstillede kodeord).</p>
Status over telefonnumre som alarmerne ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm, listet i opsat rækkefølge	#50##	<p>Status SMS fra alarmcentralen ser således ud:</p> <p>Tel 1: Første valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.</p> <p>Tel 2: Anden valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.</p> <p>Tel 3: Tredje valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.</p> <p>Tel 4: Fjerde valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.</p>

		Tel 5: Femte valgte tlf. nr. som alarm ringer og sender SMS til, i tilfælde af alarm.
Slå aktiveringsbip <b>TIL</b> når der trykkes på 	21#1#	
Slå aktiveringsbip <b>FRA</b> når der trykkes på 	21#0#	
Slå deaktiveringsbip <b>TIL</b> når der trykkes på 	22#1#	
Slå deaktiveringsbip <b>FRA</b> når der trykkes på 	22#0#	
Slå aktiveringsbip <b>TIL</b> når der trykkes på  X	23#1#	
Slå aktiveringsbip <b>FRA</b> når der trykkes på  X	23#0#	
Aktivering af hver zone for sig	38#(ønskede trådløse zone mellem 1-16 eller trådet zone fra 21-23 der skal aktiveres)#	Eksempel: Hvis zone 07 er inaktiv og den ønskes aktiveret sendes denne SMS: 123456#38#07# (husk at 123456 er det fabriksindstillede kodeord). Efter at have sendt beskeden vil du modtage en SMS statusrapport, som ser nøjagtig ud som den under punktet for <b>"status for tilsluttede zoner"</b> , hvori zonerne er listet og du kan se om de er slået til eller fra, <b>FF betyder zonen er slået fra, N betyder zonen er slået til.</b>
Deaktivering af hver zone for sig	39#(ønskede trådløse zone mellem 1-16 eller trådet zone fra 21-23, der skal deaktiveres)#	Eksempel: Hvis zone 07 er aktiv og ønskes deaktiveret sendes følgende SMS: 123456#39#07# (husk at 123456 er det fabriksindstillede kodeord). Efter at have sendt beskeden vil du modtage en SMS statusrapport, som ser nøjagtig

		ud som den under punktet for <b>”status for tilsluttede zoner”</b> , hvori zonerne er listet og du kan se om de er slået til eller fra, <b>FF betyder zonen er slået fra, N betyder zonen er slået til.</b>
--	--	---

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

Homealarm® tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2009 HomeAlarm ApS