

Installation af sensorer og fjernbetjeninger


Efter at alarmeren er blevet nulstillet korrekt, og efter at der er blevet gemt 1-5 numre, skal sensorer og fjernbetjening kodes til alarmeren:

Kodning af sensorer i den indre eller den ydre zone

Når batteriet til PIR sensoren og til PIR sensoren med dyrimmunitet er ved at løbe tør for strøm vil dette kunne ses ved at dioden/lampen på PIR sensor lyser grønnt. Hvis batteriet til dør/vinduessensoren er ved at løbe tør vil den nederste af de 2 små lamper/dioder lyse op.

Placér alle sensorer ved siden af alarmcentralen, og forbered dem én ad gangen, før de monteres rundt omkring i huset.

VIGTIGT: Det er meget vigtigt at ingen andre sensorer er tændte end den, som skal kodes til alarmeren, og at der kun kodes en sensor af gangen. Hvis flere end en sensor er tændt kan der opstå kommunikations fejl, hvilket vil resultere i at GSM-AD-003 alarmeren ikke fungerer som den skal. F.eks. at sensorerne bliver kodet til både den indre og ydre zone, hvilket vil resultere i fejlalarmer.

Vi anbefaler at kode PIR sensor til den indre zone, og dør/vinduessensor til den ydre zone. Om aften når man går i seng, trykker man på  ikonet på fjernbetjeningen og alle PIR sensorerne bliver slået fra, mens alle dør/vinduessensorer forbliver aktive. Fordelen ved dette er, at alle i husstanden kan bevæge sig rundt i huset uden, at alarmeren går. Skulle det være tilfældet, at en tyv prøvede at bryde ind om natten, ville alarmeren stadig blive aktiveret af dør/vinduessensorerne.

Kodnings rækkefølgen er:


1. Kod først alle dine dør/vinduessensorer, som skal være i den ydre zone (hvis du har en eller flere PIR sensorer, der skal kodes til den ydre zone skal den/de kodes efter dør/vinduessensorerne).
2. Kod dine fjernbetjeninger, se "Kodning af fjernbetjeningen" længere nede I afsnittet.
3. Kod dit tastatur, se under "Trådløst tastatur" på side 36.
4. Kod dine PIR sensorer til indre zone.

Dør/vinduessensor som ydre zone sensor:

1. Sluk alarmeren. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren på OFF, og tage strømstikket fra.
2. Indsæt det medfølgende 12V batteri i dør/vinduessensoren, Placér herefter den medfølgende magnet på modsatte langside af antennen "Du kan se, at magneten er placeret rigtig, når dør/vindue sensorens lysdiode lyser, når magneten fjernes".
3. Tænd alarmeren ved at sætte 12V stikket i og lad ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren være på OFF.





4. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse rødt.
5. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode sensoren. I dette tidsrum fjernes magneten fra sensoren. Alarmen viser at den har registreret sensoren ved at det røde lyse blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.
6. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at være grøn.
7. Test at alle sensorerne er kodet før alarmen tages i brug.

Kodning af fjernbetjeningen:

1. Sluk alarmen. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på OFF.
2. Tænd alarmen ved at sætte 12V stikket i alarmen og lad ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen være på OFF.
3. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse rødt.
4. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode fjernbetjeningen. I dette tidsrum trykkes der på panikknappen  på fjernbetjeningen. Alarmen viser at den har registreret sensoren ved at det røde lyse blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.
5. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at være grøn.
6. Test at fjernbetjeningen er kodet korrekt før den tages i brug.


Aktivering/deaktivering af alarmsystemet:

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening:

- ON-knappen (lock)  trykkes for at tænde/aktivere alarmen. Sirenen afgiver 1 kort bip.
- OFF-knappen (unlock)  trykkes for at slukke/deaktivere alarmen. Sirenen afgiver 2 korte bip. (Man trykker én gang for at slukke en evt. igangsat alarm)
-  Panik-knappen trykkes ned og alarmen aktiveres "Sirenen lyder og der bliver ringet og sendt SMS besked".
-  Denne knap deaktiverer de sensorer, der er kodet som indre zone sensorer. Dvs. at det nu kun er de sensorer, som er kodet som ydre zone sensorer, der er aktiveret

PIR sensoren som indre zone sensor:


1. **Sluk for PIR sensor ved at sætte ON/OFF knappen på OFF.**

2. Sluk for alarmeren. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren på OFF og hiv stikket til strømforsyningen ud.
3. Tænd alarmeren ved at sætte 12V i alarmeren og lad ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren være på OFF.
4. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse rødt.
5. Tryk nu en gang på kode knappen bag på alarmcentralen. Herefter vil "status" lampen på alarmcentralen skifte fra at lyse rød til at lyse orange.**(det kan være svært at se om lampen er rød eller orange. Er det meget lys i rummet, skyg da for lyset, så det bliver tydeligt om lampen lyser rød eller orange.)**
6. Sæt ON/OFF knappen på PIR sensoren på ON.
7. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode sensoren, i dette tidsrum tryk på den sorte kode knap oven på PIR sensoren. Alarmeren viser, at den har registreret sensoren ved at det røde lys blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.
8. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at være grøn.
9. Test at alle sensorerne er kodet før alarmeren tages i brug.
10. For at teste om en PIR sensor er kodet korrekt til at være en indre sensor, trykkes der på X ikonet på alarm fjernbetjeningen, når alarmeren er armeret (kan ses ved at "status" lampen på alarmcentralen blinker grønnt med faste intervaller) viftes der med hånden foran PIR sensoren, **hvis PIR sensoren er kodet korrekt vil alarm ikke gå i gang.**

PIR sensor som ydre zone sensor:

1. Sluk for alarmeren. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren på OFF og hiv stikket til strømforsyningen ud.
2. Sæt ON/OFF knappen på siden af PIR sensoren på ON.
3. Tænd alarmeren ved at sætte 12V i alarmeren og lad ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren være på OFF.
4. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse rødt.
5. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode sensoren til yderzonen, i dette tidsrum tryk på den sorte kode knap oven på PIR sensoren. Alarmeren viser at den har registreret sensoren ved at det røde lys blinker mellem monitor og status lampen og sirenen afgiver lyd.
6. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at være grøn.
7. Test at alle sensorerne er kodet før alarmeren tages i brug.

Kod dør/vinduessensor som indre zone sensor:

1. Sluk alarmen. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen på OFF, og tage strømstikket fra.
2. Indsæt det medfølgende 12V batteri i dør/vinduessensoren, Placér herefter den medfølgende magnet på modsatte langside af antennen *"Du kan se, at magneten er placeret rigtig, når dør/vindue sensorens lysdiode lyser, når magneten fjernes"*.
3. Tænd alarmen ved at sætte 12V stikket i alarmen og lad ON/OFF knappen på bagsiden af alarmen være på OFF.
4. Power og Status lamperne på kontrolpanelet vil nu begge lyse røde.
5. Tryk nu en gang på kode knappen bag på alarmcentralen. Herefter vil "status" lampen på alarmcentralen skifte fra at lyse rødt til at lyse orange. **(Det kan være svært at se om lampen er rød eller orange så er det meget lys i rummet skyg da for lyset, så det bliver tydeligt om lampen lyser rød eller orange.)**
6. Du har nu ca. 20 sekunder til at kode sensoren, I dette tidsrum fjernes magneten fra sensoren. Alarmen viser at den har registreret sensoren ved at det røde lys blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.
7. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at være grøn.
8. Test at alle sensorerne er kodet før alarmen tages i brug.
9. For at teste om en dør/vinduessensor er kodet korrekt til at være en indre sensor, trykkes der på  X ikonet på alarm fjernbetjeningen, når alarm er armeret (kan ses ved at "status" lampen på alarmcentralen blinker grønt med faste intervaller) fjernes magneten fra sensoren, **hvis dør/vinduessensoren er kodet korrekt vil alarmen ikke gå i gang.**

Montering af dør/vinduessensor:

Montering af dør/ vinduessensorerne sker ved hjælp af den medfølgende dobbeltklæbende tape. HUSK: den smalle magnet skal sidde på modsat side af sensorens antenne-side. Afstanden mellem magnet og sensor må ikke være over 2mm.

Montering af PIR sensor:

Montering af PIR sensorerne foregår ved hjælp af de 2 skruer og de 2 medfølgende plastdele. Monteringen bør ske i 1,8 – 2,5 m's højde og på en sådan måde, at sensorens 'øje' peger mod et punkt i 'bæltehøjde' 6 – 8 m. væk. (sensoren kan drejes i kuglehovedet). Vær opmærksom på, at PIR sensoren **ikke** må pege mod et vindue eller blive udsat for skarpt sollys, da dette vil kunne aktivere alarmen.

Vigtigt! Når alle sensorer og fjernbetjninger er kodet til alarm sættes ON/OFF knappen på ON. Det er ON / OFF knappen der styrer UPS batteriet, så hvis knappen ikke er sat til ON virker UPS batteriet ikke!

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS