

Fjernstyringskommandoer via telefonopringning fra mobiltelefon:

De følgende systemkommandoer kan indtastes efter, at man har tastet alarmcentralens PIN kode (standard pinkode er 1234). *husk systemkommandoerne virker kun, når man er i kontakt med alarmerne*

1. Ring til alarmcentralen. Efter et ring vil enheden svare og et bip vil kunne høres.
2. Indtast PIN koden og slut med #. (Standard-indstillet pinkode er 1234). Når du logger ind skal du altid taste pinkoden først.

BEMÆRK: Denne PIN kode er KUN for alarmsystemet – ikke SIM- kortet!

3. Systemet svarer med et bip (dette bip svar høres kun i nogle telefonnet)

Du kan herefter benytte følgende koder:

Vigtig! Der må aldrig være slået medhør til, når koderne indtastes.

Funktion	Kode	Note
Aktiver alarmerne	0#	
Deaktiver alarmerne	0*	
Ring til alarmerne og åben den interne mikrofon	9*	
Indstil output 1 (åben styresignal-udgang) til Tænd	1#	
Indstil output 1 (åben styresignal-udgang) til sluk	1*	
Indstil output 2 (åben styresignal-udgang) til Tænd	2#	
Indstil output 2 (åben styresignal-udgang) til sluk	2*	
Indstil output 3 (åben styresignal-udgang) til Tænd	3#	
Indstil output 3 (åben	3*	

styresignal-udgang) til sluk		
Indstil output 4 (indbygget relæ) til Tænd	4#	
Indstil output 4 (indbygget relæ) til Sluk	4*	
Slå tekstbeskeder (SMS) ved alarm TIL (standard indstilling)	5#	
Slå tekstbeskeder (SMS) ved alarm FRA	5*	
Slå telefonopkald ved alarm TIL (standard indstilling)	6#	
Slå telefonopkald ved alarm FRA	6*	
Slå lyden fra indendørssirene ved alarm TIL	7#	Gælder ikke udendørshornet
Slå lyden fra indendørssirene ved alarm FRA	7*	Gælder ikke udendørshornet
Skift PIN koden	8#XXXX#	<p>XXXX skal være et valg fri nr. Fra 0-9</p> <p>Eks. På skift af Standard PIN koden: Standard PIN koden er 1234, og hvis den skal skiftes til 4567 gøres det på følgende måde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ring til alarmen. 2 Der høres et BIP 3 Indtast 1234#8#4567# 4 Nu er PIN koden skiftet til 4567
Stop indendørs sirene og åbn den interne mikrofon i alarmsystemet, herved kan du høre, hvad der forgår i huset.	9*	<p>Gælder ikke udendørs hornet.</p> <p>Denne funktion bruges når alarmen er blevet udløst og den ringer op til en. Opkaldet besvares og 9* indtastes, derefter stopper sirenen, og man kan via den interne mikrofon høre, hvad der forgår i rummet.</p> <p>Hvis man ikke ønsker, at alarmen skal forsætte med at hyle, ringe</p>

		og sende SMS, skal der nu indtastes 0* for at deaktivere alarmeren eller 0# for at få alarmeren til at vende tilbage til aktiveret tilstand.
Stop overvågningen/medhør og åben for indendørs sirene	9#	Denne funktion er til at tænde for sirenen igen.

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS