

Installation af sensorer og fjernbetjeninger:

Nedenfor gennemgås, hvordan man koder sensorer og fjernbetjeninger til alarmcentralen.

Ønsker du en gennemgang på video henviser vi til: www.homealarm.dk/video.php.

Når batteriet til PIR sensoren og til PIR sensoren med dyr immunitet, er ved at løbe tør for strøm vil dette kun ses ved, at dioden/lampen på PIR sensorerne lyser grøn.

Hvis batteriet til dør/vinduessensoren er ved at løbe tør, vil den nederste af de 2 små lamper/dioder lyse rød.

De sensorer og fjernbetjeninger, som følger med standard alarmsættet, er allerede kodede. Følgende gælder derfor kun for **ekstra** tilkøbte sensorer/fjernbetjeninger.

Placér alle sensorer ved siden af alarmcentralen og forbered dem en ad gangen, før de monteres rundt omkring i huset. **VIGTIGT: kod altid én sensor ad gangen. Hvis flere sensorer samtidigt sender signal til alarmcentralen, mens en ny sensor kodes, kan der ske fejl ved kodningen.**

PIR sensor:

1. Sørg for, at statuslampen lyser konstant grønt, hvis den ikke gør dette, deaktiver da alarmer ved at trykke på den åbne hængelås på fjernbetjeningen.
2. Tænd for PIR sensoren.
3. Når statuslampen lyser konstant grønt, tryk da på kode knappen på bagsiden af alarmer ned og hold den nede i 2 sekunder.
4. Nu vil statuslampen skifte fra grøn til rød. I dette tidsrum bevæg hånden foran PIR sensoren.
5. Alarmer svarer med et eller flere bip fra sirenen, og PIR sensoren er kodet.
6. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at lyse konstant grønt.
7. Test at alle sensorerne er kodet før alarmer tages i brug.

Installation af PIR sensor:

Montering af PIR sensorerne foregår ved hjælp af de 2 skruer og de 2 medfølgende plastdele.

Monteringen bør ske i 1,8 – 2,5 m's højde og på en sådan måde, at sensorens 'øje' peger mod et punkt i 'bæltehøjde' 6 – 8 m. væk. (sensoren kan drejes i kuglehovedet). Vær opmærksom på at PIR sensoren **ikke** må pege mod et vindue eller blive udsat for skarpt sollys, da dette vil kunne aktivere alarmer.

Dør/vindue sensor:

1. Sørg for at statuslampen lyser konstant grønt, hvis den ikke gør det, deaktiver da alarmcentralen ved at trykke på den åbne hængelås på fjernbetjeningen.


2. Indsæt det medfølgende 12V batteri i dør/vinduessensoren, Placér herefter den medfølgende magnet på modsatte langside af antennen *"Du kan se, at magneten er placeret rigtig, når dør/vindue sensorens lysdiode lyser, når magneten fjernes"*.
3. Når statuslampen lyser konstant grønt, tryk da kode knappen på bagsiden af alarmeren ned og hold den nede i 2 sekunder.
4. Nu vil statuslampen skifte fra grøn til rød. I dette tidsrum fjernes magneten fra basen.
5. Alarmeren svarer med et eller flere bip fra sirenen, og dør/vinduessensoren er kodet.
6. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at lyse grønt.
7. Test at alle sensorerne er kodet før alarmeren tages i brug.

Installation af dør/vindue sensor:

Montering af dør/ vinduessensorerne sker ved hjælp af den medfølgende dobbeltklæbende tape.

HUSK: Den smalle magnet skal sidde på modsat side af sensorens antenne-side.

Fjernbetjening:

1. Sørg for at statuslampen lyser konstant grønt, hvis den ikke gør det, deaktiver da alarmcentralen ved at trykke på den åbne hængelås på fjernbetjeningen.
2. Når statuslampen lyser konstant grønt, tryk da kode knappen på bagsiden af alarmeren ned og hold den nede i 2 sekunder.
3. Nu vil statuslampen skifte fra grøn til rød. I dette tidsrum trykkes på panikknappen  på fjernbetjeningen.
4. Alarmeren svarer med et eller flere bip fra sirenen, og fjernbetjeningen er kodet.
5. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at lyse konstant grønt.
6. Test at alle fjernbetjeningerne er kodede før alarmeren tages i brug.

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS