

## Trådløst tastatur

Opsætningen af det trådløse tastatur fungerer på følgende måde:

Du kan evt. placere det trådløse tastatur lige inden for døren og så placere en PIR sensor ovenover tastaturet, som peger væk fra tastaturet. På den måde kan du gå ind ad døren uden at alarmen går i gang.



### Installation:

- Tastaturet kan fungere både med en almindelig 9V strømforsyning og et 3V eller 3,6V batteri.
- 3V batteriet der følger med er ikke genopladeligt og kan holde strøm i ca. 3 måneder.
- Når strømforsyning tilsluttes tastaturet vil den røde lampe til venstre lyse rødt konstant. Når strømforsyningen sluttes til vil batteriet ikke blive brugt.
- Hvis strømmen til huset ryger vil batteriet automatisk tager over.
- Tastaturet skal kodes med bagpladen påmonteret.
- **Vigtig!** Det trådløse tastatur skal kodes til alarmen og pinkoden skal skiftes inden tastaturet monteres på en væg.
- Efter tastaturet er blevet kodet til alarmcentralen og skal påmonteres på en væg, husk da først at slukke for alarmen, on/off skal på off og strømforsyningen må ikke være sluttet til.

## Installation:

Følg manualen til dit alarmsystem (hvis det er en multizone alarm (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) skal tastaturet kodes i **ydre zone**), når alarmeren er i kodetilstand og "sensoren" skal udløses, trykkes på den lille sorte knap i bunden af tastaturet. Registreringen af det trådløse tastatur sker automatisk og ses med et blink i lysdioden på alarmeren, og et blink i den midterste gule lampe på det trådløse tastatur. Det skal også høres et bip fra alarmeren – sker dette ikke er tastaturet ikke kodet.

## De tre dioder på tastaturet:

- Rød: Denne røde diode lyse konstant hvis tastaturet får strøm via en strømforsyning.
- Gul: Når alarmeren aktiveres eller deaktiveres vil den gule lampe blinke
- Grøn: Hvis der bruges batteri sammen med tastaturet så vil den grønne lampe lyse når batteriet er ved at løbe tør.

**VIGTIGT:** Standard pinkoden er 1234

**Vigtigt!** Før der skiftes pinkode på tastaturet er det meget vigtigt, at alarmcentralen slukkes. Dvs. strømstikket skal tages fra og ON/OFF knappe skal være på OFF.

## Ændre pinkode

**Vigtigt!** Pinkoden skal være på 4 cifre og alle cifrene skal være forskellige, dvs. pinkoden kan f.eks. ikke være: 0000

1. Sørg for at tastaturet er tændt. Du kan tjekke at tastaturet er tændt ved, at når der trykkes på en knap høres en bip lyd fra tastaturet.
2. Sluk for tastaturet ved at trykke på den blå eller hvide knap inde i hullet omme bag på tastaturet.
3. Test at tastaturet er slukket ved at trykke på en af tasterne, hvis tastaturet er slukket vil den ikke give lyd fra sig.
4. Tænd for tastaturet igen ved at trykke på den blå eller hvide knap.
5. Tryk ESC efterfulgt af ENT.
6. Indtast den gamle pinkode og afslut med ENT, nu vil den gule/orange lampe begynde at blinke.
7. Hvis den indtastede gamle pinkode er korrekt vil der kunne høres 2 bip.
8. Indtast nu den nye pinkode og afslut med ENT.
9. Gen indtast den nye pinkode og afslut med ENT.

Pinkoden er nu blevet skiftet.

**Hvis der trykkes forkert under ændringen af pinkode vil der høres 4 bip, hvis dette sker, så start blot fra punkt 1 igen.**

### Brug af det trådløse tastatur:

1. Aktiver alarmeren: Tryk pinkode og ESC, alarmeren afgiver et bip.
2. Deaktiver alarmeren: Tryk pinkode og ENT, alarmeren afgiver et bip.

## Nulstil det trådløse tastatur

1. Sluk for tastaturet ved at trykke på den lille blå (eller hvide) knap som sidder inde i hullet omme bag på tastaturet.
2. Du kan tjekke om tastaturet er slukket ved at trykke på en af nummertasterne på tastaturet. Hvis tastaturet er slukket, vil der ikke komme nogen lyd, når der trykkes på en af knapperne.
3. Træk strømstikket ud.
4. Fjern bagpladen fra tastaturet.
5. Der vil nu kunne ses en lille sort knap.
6. Tryk den lille sorte knap ned.
7. Mens du forsat holder den lille sorte knap nede sættes der strøm til tastaturet, og der trykkes på den lille blå (eller hvide) knap for at tænde tastaturet.
8. Slip den lille sorte knap når der høres et bip fra tastaturet.
9. Nu er tastaturet blevet nulstillet.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS