

Trådløst udendørshorn med flash





Udendørshornet drives af en separat 12V strømforsyning, som medfølger ved køb af denne.

Installation:



OBS: Der er forskel på sammensætningen af portene på de forskellige alarmmodeller, men det er altid port 1 og 2, ledningerne skal tilsluttes. Ikonerne er ligeledes ikke nødvendigvis de samme. (Den hvide indendørssirene og det trådløse udendørshorn skal forbindes til samme porte, så der er 2 ledninger i hver port).

1. Den sorte ledning, som stikker ud af den medfølgende transmitter, forbindes til port 1 (fra venstre) bagpå alarmpanelet (GND porten )
2. Den røde ledning, som stikker ud af den medfølgende transmitter, forbindes til port 2 (fra venstre) bagpå alarmpanelet (Sireneporten )
3. Tag strømforsyningen til alarmpanelet ud af alarmen og slut transmitters strømskik til alarmen.
4. Slut alarmens strømforsyning til transmitters strømlednings hunstik.
5. Sæt strøm til alarmen. Herefter vil transmitteren sende signal til hornet, når alarmen udløses.

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS