

Fjernstyring af alarmen med SMS eller opringning

Følgende kommandoer kan benyttes både ved at sende en sms og ved at ringe op til alarmen fra en mobiltelefon og indtaste kommandoen (ved opringning vil man høre et kort bip efter indtastningen, hvis man har indtastet korrekt. Hvis der lyder to bip, har man tastet forkert, prøv igen):

OBS: Hver gang alarmen bliver betjent via SMS, sender den en SMS bekræftelse tilbage, så du ved, at kommandoen er blevet gennemført.

Husk at koden som standard er indstillet til at være 123456 (kan ændres, se nedenfor)

Funktion	Beskrivelse	SMS indhold/indtastning
Aktiver/deaktiver alarmen	Deaktiveret	Adgangskode#1#0#
	Aktiveret (både indre og ydre zone)	Adgangskode #1#1#
	Delvist aktiveret (kun ydre zone)	Adgangskode #1#2#
Tænd/sluk sirenen	Sluk	Adgangskode #2#0#
	Tænd	Adgangskode #2#1#
Tænd/sluk aflytning	Sluk	Adgangskode #3#0#
	Tænd	Adgangskode #3#1#
Tænd/sluk intercom	Sluk	Adgangskode #4#0#
	Tænd	Adgangskode #4#1#
Tænd/sluk relæ (udendørs sirene)	Sluk	Adgangskode #5#0#
	Tænd	Adgangskode #5#1#

Husk: Adgangskoden er 123456 som fabriksindstilling

De følgende kommandokoder kan **kun** benyttes ved at sende en SMS til alarmcentralen:

Funktion	Kommandokode	SMS indhold	Beskrivelse
Ændring af Adgangskode	30#---#	Adgangskode#Ny adgangskode (6 cifre)#	Det anbefales at ændre adgangskoden så snart alarmen er installeret.
Tidssynkronisering	31#	Adgangskode#31#	Tiden på alarmen er indstillet til det samme som den telefon, der bliver sendt fra.

Tidsindstillet alarm aktivering/deaktivering	31#tilkoblingstid# frakoblingstid#	Adgangskode#31#1800# 0800#	Kl 18:00 bliver alarmen automatisk tilkoblet og kl 8:00 bliver den automatisk frakoblet.
		Adgangskode#31###	Tidsindstillet alarm til- og frakobling slået fra.
Til-/frakobling af sirene ved alarm (standard til)	32#0#	Adgangskode#32#0#	Ingen sirene ved alarm
	32#1#	Adgangskode#32#1#	Sirene ved alarm
Til-/frakobling af relæ ved alarm (standard til)	33#0#	Adgangskode#33#0#	Relæ slås til ved alarm
	33#1#	Adgangskode#33#1#	Relæ slås ikke til ved alarm
Indstil længden af forsinkelse ved aktivering/deaktivering af alarmen	37#aktiveringsforsinkelse#	Adgangskode#37#00- 99#	0-99 sekunders forsinkelse ved tilkobling af alarmen. 10 sekunder som standard (indstilles så der er passende tid til at forlade huset, efter alarmen er aktiveret)
	38#alarmforsinkelse#	Adgangskode#38#00- 99#	0-99 sekunders forsinkelse ved alarm. 0 sekunder som standard (indstilles så ved alarm vil der gå x antal sekunder inden alarmen lyder, så man kan nå at slå alarmen fra)

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS