

## Trådløs Passiv Infrarød Sensor/Trådløs Passiv Infrarød Sensor med Kæledyrssimmunitet

Denne manual gælder både for den almindelige PIR sensor og PIR sensor med Kæledyrssimmunitet.



### Kodning til alarmsystemet:

1. Følg manualen til dit alarmsystem under kodning af sensorer (hvis det er en multizone alarm (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) kan PIR sensoren kodes i både indre og ydre zone).
2. Når alarmeren er i kodetilstand og sensoren skal kodes kan du enten bevæge en hånd foran sensorfeltet, eller trykke på den lille sorte knap oven på sensoren. Så skulle alarmcentralen gerne registrere dette med et blink i statuslampen og et bip fra sirenen.
3. Herefter er PIR sensoren kodet til brug med alarmeren.

**Montering af PIR sensor:**

Montering af PIR sensorerne foregår ved hjælp af de 2 skruer og de 2 medfølgende plastdele.

Monteringen bør ske i 1,8 – 2,5 m's højde og på en sådan måde, at sensorens 'øje' peger mod et punkt i 'bæltehøjde' 6 – 8 m. væk. (sensoren kan drejes i kuglehovedet). Vær opmærksom på, at PIR sensoren **ikke** må pege mod et vindue eller blive udsat for skarpt sollys, da dette vil kunne aktivere alarmerne.

**PIR Sensor med Kæledyrsmimmunitet:**

Den nederste halvdel af følefeltet på denne sensor har nedsat følsomhed, så kæledyr på **op til 20kg** ikke bliver registreret. Dermed kan katte og hunde gå rundt i rummet uden at sætte alarmerne igang. Man skal dog huske på, at det kun er den nederste halvdel af feltet, som er immun, når man sætter PIR sensoren op. Hvis der er mulighed for at dyret hopper/kravler op i den øverste halvdel af følefeltet, kan de sætte alarmerne igang, så det kan være en god ide at pege sensoren lidt mere op ad, end man ville med en normal PIR sensor.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS