

## Trådløs Røgalarm

Den trådløse røgalarm sender signal til alarmsystemet ved brand. GSM alarmer understøtter op til 7 røgalarmere på samme tid. Hvis der skal kobles mere end 7 til samtidig, så skal røgalarmene modificeres. Røgalarmen udløser alarmsystemet, både når det er aktiveret og deaktiveret. Røgalarmen er kompatibel med alle vore nuværende og tidligere alarmsystemer.

### Kodning til alarmsystemet:



1. Følg manualen til dit alarmsystem (hvis det er en multizone alarm (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) skal røgalarmen kodes i den ydre zone).
2. Når Hovedenheden er i kodningstilstand, har du 20 sekunder til at kode røgalarmen. I dette tidsrum trykkes der på den lille sorte knap, som vist på billedet ovenfor.
3. Du får en bekræftelse på at den er kodet med et bip/blink fra hovedenheden.

## Teknisk data

- 9V ekstra udskifteligt batteri.
- Interne forbindelser (24 alarmer maximum).
- Special beskyttelsesdesign af modulet.
- Nem installation.
- Lys-labyrint.
- CMOS design.
- Bedste omgivelse modtagelighed.
- Manuel afprøvning.
- Høj stabilitet.
- Solidt SMT Design.
- Unik struktur med antistøv, anti-flue og anti-lys design.
- Auto genstart funktion.

## Specifikationer

- Strøm input: 9V (batteri).
- Strømforbrug:  $\leq 1$ W.
- Arbejdstemperatur:  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Arbejdsfugtighed:  $\approx 95\%$  RH.
- Alarm output: Alarm med lyd.
- Sensitivitet: lavt niveau.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS