

Quick guide til forberedelse af SIM-kort

Inden du starter på at forberede SIM-kortet til alarmen, skal du tjekke, at SIM-kortet virker i en alm. mobiltelefon!

Sim-koden skal slettes!

Hvorfor?: Når alarmen starter op for at logge på GSM-netværket har alarmen ikke mulighed for at kende SIM-kort koden, derfor skal denne kode fjernes.

Hvordan?: SIM-koden er den kode man taster ind når man tænder for sin mobiltelefon, også kendt som "opstartskoden". Denne kode kan ændres på enhver mobiltelefon, under menuen "sikkerhedsindstillinger".

Hvordan tester jeg om SIM-koden er fjernet?: Du sætter SIM-kortet i en alm. mobiltelefon og tænder den. Hvis der skal tastes en kode ved opstart, er SIM-koden **ikke** fjernet.

Telefonsvarenummeret skal fjernes!

Hvorfor?: Ringer du til alarmen, hvor SIM-kortet er installeret, vil du ikke få adgang til menuen i alarmen, men blot blive viderestillet til telefonsvareren.

Hvordan?: I telefonens menu er det et punkt, som hedder "viderestilling" eller lign. Her fjernes nummeret til viderestilling til telefonsvareren.

Hvordan tester jeg om mobilsvarenummeret er fjernet?: Du ringer op til alarmen, hvis du bliver viderestillet til telefonsvareren, er telefonsvarenummeret **ikke** fjernet

Mindst et telefonnummer skal gemmes på alarmen!

Hvorfor?: Finder alarmen ikke et telefonnummer på sin hukommelse fortsætter signal LED med at lyse konstant grøn, og alarmen kan ikke fungerer som den skal.

Vigtigt! De gemte nr. bliver lagret på HS-ZONE-01 hukommelse og ikke på SIM kortet.

Nedenfor er listen med kommandoer for at gemme de 5 telefonnumre der skal hhv. Sendes SMS og/eller ringes til:

Telefonnumre der skal sendes SMS til:

SMS Kommando	Funktion
Adgangskode#10# telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm sendes der en SMS til dette nummer
Adgangskode#11#telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm sendes der en SMS til dette nummer
Adgangskode#12#telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm sendes der en SMS til dette nummer
Adgangskode#13#telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm sendes der en SMS til dette nummer

Adgangskode#14#telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm sendes der en SMS til dette nummer
--	--

Alarmen sender en SMS bræftelse for hvert telefonnummer, der bliver gemt.

EKS: Ved første gemte telefonnummer:

Sms0: (telefonnummer)

Sms1:

Sms2:

Sms3:

Sms4:

Telefonnumre der skal ringes til:

SMS Kommando	Funktion
Adgangskode#15# telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm ringes der til dette nummer først
Adgangskode#16#telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm ringes der til dette nummer som nummer to
Adgangskode#17#telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm ringes der til dette nummer som nummer tre
Adgangskode#18#telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm ringes der til dette nummer som nummer fire
Adgangskode#19#telefonnummer (0-15 cifre)#	Ved alarm ringes der til dette nummer som nummer fem

Alarmen sender en SMS bræftelse for hvert telefonnummer, der bliver gemt.

EKS: Ved første gemte telefonnummer:

Tel5: (telefonnummer)

Tel6:

Tel7:

Tel8:

Tel9:

3.4.1 Slet/Ændre Indkodede Telefonnumre:

Ønskes et nummer ændret eller slettet fra listen sender man blot en SMS uden telefonnummer eller det telefonnummer, som man ønsker at ændre til.

Eks: 123456#17##

Det tredje nummer, der ringes til, er nu slettet.

Eks: 123456#11#telefonnummer#

Det andet nummer, der sendes SMS til, er nu ændret til det indtastede telefonnummer.

Alarmen sender en SMS bekræftelse på samme måde som ovenfor beskrevet.

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS