

## **Installation af sensorer og fjernbetjening:**

De sensorer og fjernbetjening, som følger med standard alarm sættet er allerede kodede. Følgende gælder derfor kun for **ekstra** tilkøbte sensorer/fjernbetjening.

Placér alle sensorer ved siden af alarmcentralen og forbered dem en ad gangen, før de monteres rundt omkring i huset. **VIGTIGT: kod altid én sensor ad gangen. Hvis flere sensorer samtidigt sender signal til alarmcentralen, mens en ny sensor kodes, kan der ske fejl ved kodningen.**

### **PIR sensor:**

1. Indsæt et SIM-kort i alarmeren, som er forberedt til at bruge alarmeren og sikre at dette virker rigtigt.
2. Sluk for alarmeren. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren på OFF
3. Sæt ON/OFF knappen på siden af PIR sensoren på ON.
4. Tænd alarmeren ved at sætte 12V stikket i alarmeren og sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren på ON.
5. Status vil nu lyse orange og lidt efter skifte til grøn.
6. Når status lampen lyser konstant grøn, tryk da resæt knappen på bagsiden af alarmeren ned og hold den nede i 2 sekunder.
7. Nu vil statuslampen skifte fra grøn til rød. I dette tidsrum bevæg hånden foran PIR sensoren. Alarmeren svarer med et eller flere bip, og PIR sensoren er kodet.
8. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at lyse konstant grøn.
9. Test at alle sensorerne er kodet før alarmeren tages i brug.

### **Installation af PIR sensor:**

Montering af PIR sensorerne foregår ved hjælp af de 2 skruer og de 2 medfølgende plastdele. Monteringen bør ske i 1,8 – 2,5 m's højde og på en sådan måde, at sensorens 'øje' peger mod et punkt i 'bæltehøjde' 6 – 8 m. væk. (sensoren kan drejes i kuglehovedet). Vær opmærksom på at PIR sensoren **ikke** må pege mod et vindue eller blive udsat for skarpt sollys, da dette vil kunne aktivere alarmeren.

### **Dør/vindue sensor:**

1. Indsæt et SIM-kort i alarmeren, som er forberedt til at bruge alarmeren og sikre at dette virker rigtigt.
2. Sluk alarmeren. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren på OFF.
3. Indsæt det medfølgende 12V batteri i dør/vindue sensoren, Placér herefter den medfølgende magnet på modsatte langside af antennen "*Du kan se, at magneten er placeret rigtig, når dør/vindue sensorens lysdiode lyser, når magneten fjernes*".
4. Tænd alarmeren ved at sætte 12V stikket i alarmeren og sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmeren på ON.
5. Status vil nu lyse orange og lidt efter skifte til grøn.
6. Når statuslampen lyser konstant grøn, tryk da resæt knappen på bagsiden af alarmeren ned og hold den nede i 2 sekunder.
7. Nu vil statuslampen skifte fra grøn til rød. I dette tidsrum fjernes magneten fra sensoren. Alarmeren svarer med et eller flere bip, og dør/vindue sensoren er kodet.
8. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at lyse grøn.
9. Test at alle sensorerne er kodet før alarmeren tages i brug.

### **Installation af dør/vindue sensor:**

Montering af dør/ vinduessensorerne sker ved hjælp af den medfølgende dobbeltklæbende tape. HUSK: den smalle magnet skal sidde på modsat side af sensorens antenne-side.

### **Fjernbetjening:**

1. Indsæt et SIM-kort i alarmeren, som er forberedt til at bruge alarmeren og sikre at dette virker rigtigt.

2. Sluk for alarmer. Husk at sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmer på OFF
3. Tænd alarmer ved at sætte 12V stikket i alarmer og sætte ON/OFF knappen på bagsiden af alarmer på ON.
4. Status vil nu lyse orange og lidt efter skifte til grøn.
5. Når statuslampen lyser konstant grønt, tryk da resæt knappen på bagsiden af alarmer ned og hold den nede i 2 sekunder.
6. Nu vil statuslampen skifte fra grøn til rød. I dette tidsrum trykkes på en af knapperne på fjernbetjeningen. Alarmer svarer med et eller flere bip, og fjernbetjeningen er kodet.
7. Statuslampen vil nu, efter 20 sekunder, skifte til at lyse konstant grønt.
8. Test at alle fjernbetjeningerne er kodede før alarmer tages i brug.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

Homealarm® tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2009 Denmark – China Trade ApS