

---

## HomeSecure PRO – Quick Guide

---

Kom I gang – Installation Quick Guide - Find alle vores manualer på [www.homealarm.dk](http://www.homealarm.dk)

1. Hvis du bruger SIM Supply SIM-kort, skal du aktivere det på [www.simsupply.dk](http://www.simsupply.dk).  
Hvis du bruger et andet SIM-kort, som har PIN-kode og telefonsvarer på, så skal dette fjernes.  
Derefter kan du indsætte SIM-kortet i alarmpanelet.
2. Tilslut backupbatteriet til panelet
3. Tilslut strømforsyning og luk panelet.
4. Indstil tid og dato, når alarmer tænder.
5. Lav et testopkald til SIM-kortet i alarmer. Hvis der ikke er forbindelse til simkortet:
  - a. Tjek om simkortet er placeret korrekt i panelet.
  - b. Tjek om du har ringet til det korrekte nummer.
  - c. Tjek om Pinkode og telefonsvarer er slået fra på simkortet i alarmer.
  - d. Tjek GSM signal og/eller flyt panelet til et andet sted.
6. Deaktiver alarm ved at trykke på den åbne hængelås og indtast masterkoden **0808**, afslut med #.
7. For at komme til programmeringsindstillingerne, tryk på de 3 tandhjul og brug installationskoden **1234**, afslut med #.  
(Du kan kun få adgang til programmeringsinstallationerne med installationskoden)
8. Register dine sensorer til alarmer
  - a. Gå til 8. Programming > 1. Device > 1. Zone > 1. WL. Register > 1. By Code Learn
  - b. Vælg en tom zone og tryk enter(#). Du har nu 60 sekunder til at registrere din sensor.
  - c. Når sensoren er registreret, gem ID'et og ændre navnet hvis du har lyst.
9. Når alle dine sensorer er registreret skal du ændre zonetyper på hver sensor.
  - a. Gå til 8. Programming > 1. Device > 3. Set Zone Type
  - b. Vælg en zone og ændre zonetyper til, hvad er passende for sensoren.

For mere hjælp, se afsnit 4 i manualen.

10. Register dine fjernbetjeninger til alarmer.
  - a. Gå til 8. Programming > 1. Device > 2. Keyfobs > 1. Keyfob register > 1. By Code Learn
  - b. Vælg en tom keyfob zone og tryk enter (#). Du har nu 60 sekunder til at registrer din fjernbetjening.  
For mere hjælp, se i manualen på side 14
11. Opsæt panelet, sensorer og bevægelsessensorer som beskrevet i manualen (afsnit 5)
12. Test sensorerne og alarm systemet (husk at bevægelsessensorer har en standbytid)
  - a. GSM Test (se afsnit 5)
  - b. Transmitter/signal test (se afsnit 5)
  - c. Walk Test (se afsnit 5)
13. For at indsætte telefonnumre i alarmer gå til menupunkt 5. Phone Set
  - a. For at tilføje opkaldsnumre, gå til 1. Voice Phone Set og tilføj ønskede telefonnumre.
  - b. For at tilføje SMS numre, gå til 2. SMS Phone Set og tilføj de ønskede telefonnumre.

Hvis du har flere spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice på telefon 36 96 48 80 eller på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk). Alle vores manualer findes på hjemmesiden [www.homealarm.dk](http://www.homealarm.dk).