

HomeSecure BASIC – Quick Guide

Kom I Gang – Installation Quick Guide

1. Indsæt SIM-kort i alarmpanel. Husk at fjerne PIN-kode og telefonsvare på SIM-kortet.
2. Tilslut strømforsyningen i alarmpanelet. Sæt ON/OFF knappen bagpå, på ON.
3. Lav et testopkald til SIM-kortet i alarmsystemet. Hvis der bliver sagt, 'Ingen forbindelse':
 - a. Tjek at SIM-kortet er sat ordentligt i panelet. (se side 7 i manualen)
 - b. Tjek at nummeret er korrekt
 - c. Tjek om PIN-kode og telefonsvarer er slået fra på SIM-kortet.
 - d. Tjek signal styrken og/eller flyt panelet til en anden lokation
4. Register fjernbetjening og tastatur til panel
 - a. Tryk på CODE knappen bagpå panelet
 - b. Register enheder når RF lampen er tændt

For yderligere information se side 10 i manualen.

5. Register Dør/Vindue sensorer og bevægelsessensorer til panelet. (Hold styr på rækkefølgen af enhederne når de er blevet registeret.)
 - a. Tryk på CODE knappen bagpå panelet.
 - b. Register enheder når RF og ZONE lamperne er tændt

For yderligere information se side 11 i manualen.

6. Download og åben SmartPhone App'en (HomeSecure 2014 - Android/iPhone)
 - a. Lav en profil for dit alarmsystem (Vælg BASIC V2 på listen)
 - b. Giv alarmen, det navn du ønsker, skriv telefonnummeret til SIM-kortet der sidder i alarmen og skriv masterkoden 123456 som kode.
7. I app'en lav zone indstillinger for hver zone(sensor):
 - a. Navn
 - b. Zone type (indre/ydre)
 - c. Forsinkelse og andre indstillinger

For yderligere information se side 8 og 12-14 i manualen.

8. I app'en: Indstil telefonnumre for SMS eller opkald ved alarm (se side 16-19 i manualen)
9. Opsæt panel, sensorer, og bevægelsessensorer i følge manualen (se side 21-25)
10. Test sensorer og alarmsystem (se side 26)
 - a. Walk test
 - b. Sirene test
 - c. Signal test (GSM signal test i app, se side 33)

Hvis du har flere spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice på telefon 36 96 48 80 eller på support@homealarm.dk